

GEBRUIKSAANWIJZING

EgaMort

STAPPEN

- Maak de ondergrond goed schoon en vetvrij.
- Bij vlakken met een grote windbelasting; ondergrond primeren met een losse binder met een verbruik van 250 gr. / m².
- Doe de Egamort korrels (50 l) in de mengkuip en meng, voeg de binder al mengend toe. Meng gedurende 3 minuten goed op. Voeg hierna al mengend nog 1,2 liter water toe en meng nogmaals 2 minuten goed door elkaar.
- Gooi het mengsel over in een andere mengkuip en mix het nogmaals 1 minuut op.
- Verspreid de massa over het uit te vlakken gebied en verdeel met de spaan totdat de juiste hoogte gehaald is. Besproei vervolgens met water middels een plantenspuit.
- Laat de EgaMort ca. 60 minuten uitharden
- De EgaMort is gereed om bekleed te worden met reguliere dak producten.

BENODIGHEDEN

- 2 mengkuipen van ca. 90 l.
- Grote staafmixer doorsnee 12 cm
- Plantenspuit
- Spaan